

MONTAGEANWEISUNG

Gelbett



HOTLINE

*Bitte lesen Sie sich diese Anleitung VOR der Montage sorgfältig durch. Sollte Ihnen die Anleitung unklar oder missverständlich sein zögern Sie nicht uns anzurufen:
Tel.: 07236/26200 - 0699/17232700*

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen damit viel Freude und Wohlbefinden.

Bitte machen Sie sich mit dieser Broschüre vertraut und bewahren Sie diese gut auf. Beachten Sie unbedingt die Hinweise für den richtigen Gebrauch.

In dieser Betriebsanweisung finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:

ACHTUNG

Steht bei wichtigen Hinweisen die zu beachten sind

Hinweis / Tipp

Dient als wichtige Zusatzinformation zum jeweiligen Thema.


INHALTSVERZEICHNIS


1	Gelbett - Lieferinhalt	4
2	FÜLLSET	5
3	Unterbau	6
4	AUFBAUVORGANG	6
4.1	Vorbereitung	6
4.2	Fixierungswanne platzieren	6
4.3	Matratze platzieren	7
4.4	Füllvorgang starten	8
4.5	Wasser einfüllen – erster Füllvorgang 100l	8
4.6	Wasser einfüllen – zweiter Füllvorgang - restliche Menge	9
4.7	Wasserhärte testen	9
4.8	Gelgranulat einfüllen	10
4.9	Vinylmatratze entlüften	10
4.10	Fertigstellung mit Matratzenoberstoff	11
4.11	Reinigen/Pflegen des Vinyls und Matratzenoberstoff	11
4.12	Gewöhnungsphase	11
4.13	Gelmatratze „härter“ machen	11
4.14	Gelmatratze „weicher“ machen	11
4.15	Gelviskosität / Veränderungen (im Lauf der Zeit)	12
4.16	Entleeren des Vinyls	12
5	Kundenfeedback	12

1 Gelbett - Lieferinhalt

Geliefert wird das Gelbett in einer Folie verschweißt um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Durch die Vakuummierung kommt es vor das die Wanne etwas zusammenklebt. Ziehen Sie diese vorsichtig auseinander.






Hinweis / Tipp: Wir empfehlen den Matratzenoberstoff ohne 3D-Klimanetz vor dem Erstbezug zu waschen!

	<p>Matratzenoberstoff 3D-Klimanetz Fixierungs-Wanne</p>
	<p>Eine oder zwei Vinylmatratzen (je nach Gelbettgröße)</p>
	<p>Pro Vinylmatratze Gelgranulat (je nach Gelbettgröße unterschiedlich!)</p>

	<p>Vinylpflegemittel 236ml</p>
---	--------------------------------

2 FÜLLSET

Sie erhalten ein Füllset, bestehend aus folgenden Teilen:

<p>1</p>		<p>Wasserzähler mit Schlauchteil</p>
<p>2</p>	 <p>Symbolbild</p>	<p>Trichter</p>
<p>3</p>		<p>Gesamthärtetest mit kleinem Messzylinder (kleines transparentes Röhren)</p>
<p>4</p>		<p>Entlüftungsventil (verschiedene Modelle)</p>
<p>5</p>	 <p>Symbolbild</p>	<p>Anschlussstück für an Duscharmatur (Brausekopf abschrauben und Messingteil einschrauben, darauf passt dann der Schlauchanschluss)</p>

Mit dem Wasserhärtebest (KEIN Wasser einer Enthärtungsanlage oder GRANDER-Wasser verwenden!) ermitteln Sie die notwendige Gelgranulatmenge (in Gramm) für Ihre Vinylmatratze (PRO MATRATZE).

Ermittlung der Wasserhärte mittels des BRITA Gesamthärtebest (Füllset Position 3):
Etwas Wasser aus der Leitung nehmen aus welcher auch das Gelbett befüllt wird.
Prüfrohr damit gut spülen und wegschütten. Dann das Messröhrchen bis zur 5ml Markierung mit diesem Wasser befüllen. Tröpfchenweise die Indikatorlösung zugeben
bis ein Farbumschlag von ROT nach GRÜN erfolgt.

WICHTIG: Tropfen mitzählen und nach jedem Tropfen das Messröhrchen bis zur vollständigen Durchmischung vorsichtig schwenken.

3 Unterbau

Der Unterbau sollte so erfolgen, dass die Matratze mindestens zur Hälfte im Bettrahmen verschwindet. Folglich ca. 11 cm der 22 cm Gesammatratze!

Näheres entnehmen Sie bitte aktuell unserer Homepage.
<https://www.gelbett.at/gelbett-unterbau-sockel/>

4 AUFBAUVORGANG

4.1 Vorbereitung

ACHTUNG

Bitte unbedingt vor Aufbaubeginn beachten! Es muss Frischwasser verwendet werden und dieses darf NICHT mittels Entkalkungsanlage oder ähnlichem behandelt sein! (Kein GRANDER-Wasser verwenden) Alle Teile, die mit dem Füllwasser in Kontakt kommen (Schlauch, Wasserzähler etc.) sollten möglichst keimfrei sein.

Mit dem Gesamthärtebest (im Füllset) die Wasserhärte abklären. Falls das Wasser sehr kalkhaltig ist, muss allenfalls zusätzliches Gel-Granulat (siehe Tabelle) bestellt werden! Prüfen Sie bitte vor der Befüllung mit der Tabelle ob genügend Granulat vorhanden ist.

Beim Bearbeiten der Vinyl-Matratze grundsätzlich immer alle spitzen Gegenstände, Ringe, Schmuck und Uhr zur Seite legen. Falls Vinyl-Matratze(n) kälter als 10°C sind, diese vor dem Entfalten mindestens 12 Stunden lang bei Zimmertemperatur lagern. Einige Stunden vor Montagebeginn ausbreiten, Falten flach streichen, Ventildeckel / Einfüllstutzen aus Vinyl-Matratze ziehen, aufdrehen und Pfropfen entfernen.

4.2 Fixierungswanne platzieren

ACHTUNG

Unsere Produkte sind vakuumverpackt, dadurch kommt es zu einem „verkleben“. Bitte ziehen Sie die Wanne behutsam bei Zimmertemperatur auseinander um eine Beschädigung zu vermeiden.

NICHT REISSEN!

Offene Fixierungswanne so auf die Bodenplatte im Bettrahmen oder auf dem Sockel legen, dass der Matratzenstoff der Seitenwände außen ist. Achten Sie auch darauf wo Sie den Reißverschluss haben möchten (Üblicherweise am Fußende).



Gelbett im Bettrahmen: Ecken der Fixierungswanne satt in die Ecken des Bettrahmens stoßen und Folie überall glattstreichen. Die Seitenwände der Fixierungswanne sollten höchstens zur Hälfte über die Oberkante des Bettrahmens herausragen. Bedenken Sie, dass Sie das Spannleintuch noch drüberziehen müssen!

4.3 Matratze platzieren

Vinyl-Matratze(n) so auf die Fixierungswanne legen, dass sich das Ventil beim Fußteil (Wenn man später Gelgranulat nachfüllen will eignet sich das Kopfteil dazu besser) befindet.



Die Falten möglichst glattstreichen.

Die Ecken der Vinyl-Matratze unten fassen und genau auf die Ecken der Fixierungswanne passen.



Bei Doppelbetten mit zweiter Matratze genauso auf der Gegenseite verfahren. Die Überlappung der Vinyl-Matratzen in der Mitte gemäss nächstem Bild ist korrekt.



4.4 Füllvorgang starten

Hinweis / Tipp

Versuchen Sie das Gelbett wenn möglich mit (nicht zu) warmen Wasser zu befüllen. Wenn Sie das Gelbett mit kaltem Wasser befüllen ist dies 1-3 Tage schon recht kühl und muss sich erst auf Zimmertemperatur erwärmen, das Gelgranulat verhält sich auch eher fest und wird dann nach und nach wieder weicher (Zimmertemperatur)

4.5 Wasser einfüllen – erster Füllvorgang 100l

Die zu füllende Wassermenge (**KEIN Wasser einer Enthärtungsanlage oder GRANDER-Wasser verwenden!**) pro Matratze - abhängig ihrer Größe - ist aus der Tabelle im Anhang zu entnehmen.

Den Schlauch vom Wasserzähler (Wasserlaufrichtung beachten; siehe Pfeil auf dem Wasserzähler) über das Ventil tief in die Matratze stecken.

**Hinweis / Tipp**

Wir empfehlen **lauwarmes Wasser** zur Befüllung zu nehmen. Bei kaltem Wasser ist das Gelbett in den ersten Tagen noch relativ kühl, bis es sich an die Raumtemperatur angepasst hat.

Warmes Wasser macht einerseits die Vinyl-Matratze geschmeidiger und andererseits hat das Gelbett mit Sicherheit bereits Umgebungstemperatur. Bei kaltem Wasser ist das Gel auch noch relativ hart was sich aber nach ein paar Tagen wieder verändert.

Stand auf dem Zählwerk des Wasserzählers **notieren** und mit handwarmem Wasser die Füllung beginnen. Bei Doppelbetten die eine Matratze vorerst nur mit 100 Liter auffüllen, dann die andere Matratze ebenfalls mit 100 Liter füllen. Gegebenenfalls nochmals die Matratzen positionieren.

4.6 Wasser einfüllen – zweiter Füllvorgang - restliche Menge

Füllen Sie beide Matratzen bis auf die in der Tabelle angegebene Wassermenge (Vinyl 90x200: **330** Liter) auf.

4.7 Wasserhärte testen

Ermittlung der Wasserhärte mittels des BRITA Gesamthärtetest (Im Füllset enthalten). Etwas Wasser aus der Leitung (**KEIN Wasser einer Enthärtungsanlage oder GRANDER-Wasser verwenden!**) nehmen aus welcher auch das Gelbett befüllt wird.

Prüfrohr damit gut spülen und wegschütten. Dann das Messröhrchen bis zur 5ml Markierung mit diesem Wasser befüllen. Tröpfchenweise die Indikatorlösung zugeben

bis ein Farbumschlag von ROT nach GRÜN erfolgt.

WICHTIG: Tropfen mitzählen und nach jedem Tropfen das Messröhrchen bis zur vollständigen Durchmischung vorsichtig schwenken.

BEISPIEL:

Wenn Sie also zB. 20 Tropfen gezählt haben so entspricht dies 20 deutsche Härte.

Benutzen Sie dazu bitte die Tabelle die Sie beim Kauf erhalten!

4.8 Gelgranulat einfüllen***Hinweis / Tipp***

Wenn Sie das Gelbett gleich härter als die „Standardeinstellung“ machen möchten dann geben Sie zu Ihrer Soll-Gelmenge gleich 200g-300g mehr Gelgranulat dazu. Vor allem bei Personen über 100 kg ist diese Einstellung empfehlenswert.

Es ist auch immer leichter das Gelbett weicher zu machen als härter (es geht aber immer in beide Richtungen)

Mit Hilfe des im Füllset enthaltenen Trichters füllen Sie nun **ZÜGIG** die entsprechende Menge Gelgranulat in die Matratze ein. Verschließen Sie den Einfüllstutzen und verteilen Sie nun das Granulat zügig in der Matratze. Dies geht am einfachsten durch Wegschieben des Gelgranulates und „nach vorne drücken“ des Wassers sodass **intensive Wellenbewegungen** entstehen. Machen Sie dies einige Minuten.

Nach ca. 20-30 Minuten ist der Gelierungsprozess beendet.

Wenn Sie die Matratze mit kaltem Wasser befüllt haben so verhält sich das Gelgranulat relativ fest. Dies verändert sich mit zunehmender Temperatur (Raumtemperatur).

4.9 Vinylmatratze entlüften

Nach ca. 1 Stunde ist die Matratze zu entlüften. Am besten ist es, wenn man hier zu zweit ist.

Streichen Sie mit ausgestreckter Hand (Tipp: Besenstil eignet sich hier auch sehr gut) die Luft in Richtung Einfüllstutzen. Die im Füllset enthaltene Entlüftungspumpe drehen Sie auf den Einfüllstutzen, heben diesen in die Höhe und saugen die Luft aus der Vinylmatratze (rauf-und runterziehen der Pumpe – ähnlich einer Fahrradpumpe). Achten Sie darauf, dass möglichst kein Gel mit eingesagt wird. Ist dies dennoch der Fall spülen Sie nach der Entlüftung die Pumpe mit Wasser durch.

Wenn die Matratze entlüftet ist, den Einfüllstutzen schließen, Schraubkappe hinaufschrauben und den Einfüllstutzen in die Vinylmatratze hineindrücken.

4.10 Fertigstellung mit Matratzenoberstoff

Nachdem beide Vinylmatratzen entlüftet wurden können Sie den Oberstoff aufs Gelbett geben (Reißverschluss)

4.11 Reinigen/Pflegen des Vinyls und Matratzenoberstoff

Die Oberfläche der Gel-Matratze sollte - wo immer ein Zugang möglich ist - mindestens zweimal jährlich mit lauwarmem Wasser gereinigt werden. Anschließend reiben Sie die Oberfläche mit einem sauberen Tuch trocken. Geben Sie nun ein wenig Vinylreiniger auf die Matratzenoberfläche und verteilen Sie ihn gleichmäßig. Nach kurzem Einwirken trocknen Sie die Oberfläche nach. Die Anwendung des Pflegemittels verlängert die Lebensdauer der Gel-Matratze um Jahre. Den Matratzenstoff und das Klimanetz getrennt voneinander waschen. Das Bezug-Oberteil darf das zulässige Gewicht und das zulässige Volumen der Waschmaschine nicht überschreiten. Den Bezug-Oberteil nur in einem Waschsack oder Bettbezug waschen (60 Grad), damit der Reißverschluss an der Trommelwand nicht scheuert und zerstört wird. Der Bezug kann sich beim Waschen zusammenziehen. Wenn der Bezug in diesem Zustand auf das Unterteil aufgezogen wird, kann am Reißverschluss große Spannung entstehen und dies zur Schädigung der Nähte oder des Reißverschlusses führen. Ziehen Sie deshalb den Bezug nach dem Waschen mit zwei Personen sanft in alle Richtungen auseinander um die ursprüngliche Größe wiederherzustellen. Verwenden Sie KEINEN Trockner.

Das 3D-Klimanetz nur mit 40 Grad ebenfalls im Waschsack oder Bettbezug waschen. Verwenden Sie KEINEN Trockner.

4.12 Gewöhnungsphase

Gut 90% unserer Kunden die von einer Matratze zum Gelbett wechseln liegen gleich gut. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Sie auch möglicherweise zu dem kleinen Kundenkreis gehören, die einige Tage bis zu möglicherweise einigen Wochen (selten) für die Gewöhnung benötigen. Bleiben Sie aber auf der Matratze liegen auch wenn Sie im Moment schlechter schlafen.

Verstellen Sie die Geldichte erst nach 10-14 Tagen falls die von uns vorgegebene Einstellung nicht Ihren Bedürfnissen entspricht.

4.13 Gelmatratze „härter“ machen

Durch Zugabe von mehr Gelgranulat wird die Matratze „härter“. Füllen Sie dazu ca. 200g mehr Granulat in die Öffnung der Vinylmatratze und verteilen diese dann etwas (kneten / durchwalken). Es wird zwar momentan im Einfüllbereich härter, aber nach einigen Tagen verteilt sich dies im gesamten Vinyl.

4.14 Gelmatratze „weicher“ machen

Wenn Ihnen die Matratze zu „hart“ ist, dann lösen Sie einen Esslöffel Salz in 1 Liter lauwarmen Wasser vollständig auf und leeren Sie dies in die Öffnung der Vinylmatratze und verteilen dies dann etwas. Es wird zwar momentan im Einfüllbereich weicher, aber nach einigen Tagen verteilt sich dies im gesamten Vinyl.

4.15 Gelviskosität / Veränderungen (im Lauf der Zeit)

Hinweis / Tipp

Abhängig von der Wasserqualität (u.A. ph-Werte) kann das Gelbett mit der Zeit die Stabilität verlieren. Auch Grandewasser kann zu Veränderungen führen.

4.16 Entleeren des Vinyls

Zum Entleeren der Vinylmatratze benötigen Sie pro Vinyl 8-9 kg handelsübliches Salz. Das hier günstigste Salz ist das STREUSALZ!

Lösen sie dieses in einen Kübel/Kanister auf und füllen es mit Hilfe eines Trichters in die Vinylmatratze ein. Mischen Sie die Salz/Wasserslösung durch. Die Auflösung des Gels dauert einige Stunden. Anschließend entleeren Sie die Matratzen mit einem Hauswasserautomaten/Pumpe. Nach vollständiger Entleerung sind die Matratzen mit klarem Wasser auszuspülen, damit keine Salzreste im Inneren verbleiben. Nun verschließen Sie das Vinyl mit dem Originalverschluss.

Die Vinylmatratzen sind somit für die Übersiedlung fertig und für ein neues Befüllen fertig.

5 Kundenfeedback



Wenn Sie mit dem Gelbett zufrieden sind so freut uns sehr ein Feedback auf unserer Facebookseite oder bewerten Sie das Produkt auf unserer Homepage. Dazu steht ausschließlich Kunden beim Produkt im Shop eine Bewertungsmöglichkeit zur Verfügung. Als „Dankeschön“ für Ihre Mühe und für eine 5 Sterne-Bewertung (die uns immer sehr freut) mit ein paar geschriebenen Zeilen schenken wir Ihnen unser Stoffschaf „Flocke“ zusätzlich per Post zu!

Empfehlen Sie uns bitte weiter!

SOLEUM GmbH

Gutauerstrasse 42

4230 Pregarten

Phone:(0736) 26200

Mobil:(0699) 17232700

Email:info@gelbett.at

Web:<https://www.gelbett.at>